



PL

Przed wzięciem broni do ręki przeczytaj  
dokładnie niniejszą instrukcję obsługi i zawarte  
w niej ostrzeżenia.



# ***HW 45***

Ważne wskazówki .....	3
Zalecenia .....	6
Obsługa .....	7
Regulacja twardości spustu .....	8
Konserwacja .....	8
Gwarancja .....	9
Ładowanie (rys.) .....	11
Zabezpieczanie (rys.) .....	12
Regulacja twardości spustu (rys.) .....	13
Regulacja czujnika mikrometrycznego (rys.) .....	14
Pojęcia (rys.) .....	14
Celowanie (rys.) .....	15

## Gratulujemy zakupu pistoletu pneumatycznego.

Broń pneumatyczna Weihrauch sprawdziła się w milionach egzemplarzy, dzięki precyzyjnemu wykonaniu jest ona niezawodną bronią sportową. Jej konstrukcja spełnia wysokie wymagania, stawiane współcześnie broni pneumatycznej. Każda broń pneumatyczna WEIHRAUCH strzela precyzyjnie pociskami Diabolo z odległości dziesięciu metrów. Prawidłowa obsługa tej broni sportowej i treningowej daje wiele radości i zapewnia odniesienie sukcesu.

Przestrzegać obowiązujących **w kraju użytkowania** przepisów ustawowych oraz wymogów bezpieczeństwa w zakresie strzelania z broni pneumatycznej. Należy **obowiązkowo** spełnić wszystkie wymogi ustawowe odnośnie nabywania, posiadania i posługiwania się bronią.

Broń pneumatyczną należy **obowiązkowo** traktować z takim samym respektem, jak broń palną. Nieprawidłowe użytkowanie bądź nadużywanie broni może być przyczyną poważnych obrażeń, a nawet śmierci.

**Przed wzięciem broni do rąk należy najpierw zapoznać się na podstawie niniejszej instrukcji z jego działaniem i obsługą.**

**Przed użyciem broni upewnić się, że instrukcja i ostrzeżenia zostały zrozumiane. Specjalista powinien poinstruować w zakresie prawidłowej obsługi i obchodzenia się z bronią. Tych instrukcji i wskazówek należy bezwzględnie przestrzegać dla bezpieczeństwa posługiwania się bronią. Zadbaj o to, żeby niniejsza instrukcja znajdowała się stale razem z bronią, szczególnie w przypadku sprzedaży, wypożyczenia czy innego rodzaju przekazania jej osobom trzecim.**

Użytkownik otrzymuje bezpłatny egzemplarz niniejszego podręcznika zwracając się pod załączony adres.

W razie problemów z bezpiecznym użytkowaniem i prawidłową obsługą czy też pytań uzupełniających należy się zwrócić do specjalisty-rusznikarza, do sklepu z bronią bądź bezpośrednio do nas.

Przywilej posiadania i utrzymywania broni wiąże się z osobistą odpowiedzialnością. Nie wolno tego lekceważyć. Przestrzeganie zawartych w niniejszej instrukcji zasad i wskazówek bezpieczeństwa podczas strzelania pozwoli uniknąć wypadków.

### Ostrzeżenie:

**Biorąc broń do rąk upewnij się zawsze, czy broń jest nabita, czy nienabita. Nigdy nie należy się w tej kwestii zdawać na kontrolę innych – zawsze należy to sprawdzić samodzielnie. Broń należy trzymać zawsze skierowaną w bezpieczną stronę!**

Jedną ręką przytrzymać mocno uchwyt, drugą – odciągnąć kurek do tyłu, odblokowując tym samym część górną. Teraz podnieść lekko część górną (patrz „Obsługa“ str. 7 oraz „Napinanie“ str. 11). Teraz należy sprawdzić i upewnić się, że w gnieździe nie znajduje się pocisk, a lufa jest całkowicie wolna. W tym celu należy zajrzeć do lufy.

Obsługa broni sportowej wymaga **zawsze najwyższej staranności** i skrupulatności wszystkich osób uczestniczących w strzelaniu.

**Nie dawać broni do rąk dzieciom!**

Broń i amunicję należy przechowywać osobno, pod zamknięciem, poza zasięgiem dzieci. Broń należy przechowywać nienabitą. Bezpieczne przechowywanie broni i amunicji **jest najważniejszą sprawą** za którą użytkownik jest odpowiedzialny. Aby zapewnić bezpieczne przechowywanie broni również w

zamkniętej szafie, zaleca się dodatkowy zamek na język spustowy. Broń kusi dzieci, które mogą ją obsługiwać, powodując zagrożenie odniesieniem obrażeń bądź nawet śmiercią. Należy uniemożliwić dostęp do broni, przechowując ją nienabita pod zamknięciem.

Nigdy nie celować do osób ani też nie obchodzić się z bronią sportową niedbale, bez względu na to, czy broń jest nabita, czy też – jak sądzisz – nienabita.

Nigdy nie kieruj broni w stronę, gdzie można spowodować obrażenia czy szkody materialne.

Nigdy nie przekazywać broni innej osobie bez uprzedniego upewnienia się, że broń jest nienabita i nienapięta.

Nie dopuszczać do sytuacji, w której broń dostałaby się do rąk osoby, nie rozumiejącej zasad jej użytkowania ani bezpiecznej obsługi.

Broń należy trzymać zawsze skierowaną w bezpieczną stronę! Wylot lufy musi być zawsze skierowany w stronę bezpiecznego kulochwytu.

Pamiętaj, że nawet najbezpieczniejsza broń może być niebezpieczna dla Ciebie i innych, jeżeli będzie nieprawidłowo użytkowana. Broń należy trzymać zawsze w taki sposób, żeby nie stwarzać zagrożenia sobie ani innym.

Z każdą bronią należy obchodzić się skrupulatnie tak, jakby była nabita, nawet po osobistym sprawdzeniu.

Broń nie używaną, przeznaczoną do złożenia w magazynie czy też do czasowego usunięcia, należy rozładować i odprężyć.

Nigdy nie odstawiać ani nie układać nabitej broni w stanie napiętym.

Do chwili przygotowania do strzału broń należy mieć **zawsze zabezpiezoną**.

**Nigdy** nie trzymać palca na języku spustowym, **z wyjątkiem** gotowości do strzału.

Nigdy nie polegać przy tym na zabezpieczeniu broni. Zabezpieczenie jest tylko elementem mechanicznym i nie zastępuje staranności i skrupulatności.

Przed czyszczeniem broni upewnić się, że nie jest ona napięta ani naładowana!

Przed udaniem się do domu, samochodu, łodzi, namiotu czy innego budynku broń należy zawsze rozładować.

Upewnić się co do dysponowania we wszystkich warunkach bezpiecznym kulochwytem. Musi on być całkowicie widoczny. Zwrócić uwagę na to, by w jego pobliżu nie znajdowały się osoby, zwierzęta, budynki czy inne obiekty.

Sprawdzić cel i przestrzeń za nim. Zastanowić się nad tym, w co można trafić, pudłując do celu. Nigdy nie strzelać do twardego podłoża ani do wody. Może przy tym nastąpić rykoszet. Nigdy nie strzelać do celu na horyzoncie ani w powietrze.

Uwaga! Po stwierdzeniu rykoszetów bądź przestrzałów natychmiast przerwać strzelanie i wymienić kulochwyty.

Kulochwyty ustawiać zawsze w takim miejscu, żeby było ono bezpieczne nawet w sytuacji uszkodzenia kulochwytu.

Przed strzelaniem nie spożywać alkoholu ani nie zażywać narkotyków. Nigdy nie ciągnąć za broń skierowaną wylotem lufy do siebie.

Nie wspinać się z nabita bronią na płoty ani na okopy, na drzewa czy na wysoko umieszczone siedzenie. Przedtem broń należy rozładować!

Ładując bądź rozładowując broń należy ją zawsze kierować wylotem w bezpieczną stronę.

Nigdy nie kłaść ręki na wylocie lufy.

Nie pozostawiać nabitej broni – zabezpieczonej bądź niezabezpieczonej – bez nadzoru. Broń może upaść i wystrzelić.

Podczas strzelania zawsze używać ochraniaczy na uszy oraz okularów strzeleckich. Upewnić się, że widzowie i osoby nadzorujące są zabezpieczone w taki sam sposób. Sprawdzić amunicję pod kątem odpowiedniego dla broni kalibru. Oznaczenie kalibru umieszczone jest na broni.

Wiele oznaczeń amunicji brzmi podobnie. Upewnić się, że w broni nie znajduje się niewłaściwa amunicja.

Podczas ładowania, rozładowywania i strzelania widzowie powinni znajdować się zawsze co najmniej 3 m za strzelcem. Zawsze należy upewnić się co do tego, gdzie wokół znajdują się inne osoby tak, żeby nie znalazły się przypadkowo na linii strzału.

Strzelać tylko w obecności osoby znajdującej się na strzelectwie.

Broń ładować tylko znajdując się na stanowisku strzeleckim i będąc gotowym do strzelania; przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego broń należy rozładować.

Broń transportować tylko w stanie nienabitym i nienapiętym.

Nie transportować broni w kieszeni, w torbie na zakupy ani np. trzymanej pod pachą. Zawsze należy używać futerału, walizki bądź stojaka na broń.

Nigdy nie próbować przestawiać spustu. Zmiana drogi do punktu oporu spowoduje również zmianę głębokości zatrzaśnięcia się elementów spustu. Może to być niebezpieczne.

Posługując się bronią, demontując ją bądź montując nie używać siły.

Zwracać zawsze uwagę na to, żeby broń była w nienagannym stanie.

W przypadku oddziaływań zewnętrznych, np. korozji, spadnięcia broni itp. broń powinien przejrzeć specjalista.

Niefachowe bądź nieodpowiednie posługiwanie się bronią, a także niedostateczna jej konserwacja mogą ograniczyć jej sprawność i bezpieczeństwo. Zawsze należy pamiętać o czyszczeniu wnętrza lufy oraz żeby nie była ona zatkana np. pozostałościami amunicji. Zmian w broni mogą dokonywać tylko autoryzowani specjaliści. Dozwolone jest stosowanie tylko oryginalnych części zamiennych Weihrauch. Niefachowe wzgl. nieuprawnione ingerencje, uszkodzenia czy zmiany konstrukcyjne dokonane przez osoby trzecie spowodują utratę praw z tytułu gwarancji.

Pamiętaj, że nawet najbezpieczniejsza broń może być niebezpieczna dla Ciebie i innych, jeżeli będzie nieprawidłowo użytkowana.

Unikać strzelania z nienabitej broni, aby zapobiec zużyciu czy uszkodzeniu jej części.

**Ważne:** Przestrzegać zawsze obowiązującej w danym kraju ustawy o ochronie zwierząt oraz prawa łowieckiego!

Zabrania się strzelania do ptaków śpiewających oraz do dzikiej zwierzyny łownej – pociski Diabolo nie uśmiercają natychmiast, trafione zwierzę ginie po kilku dniach w męczarniach.

Za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użycia broni, jej producent nie ponosi odpowiedzialności.

**OSTRZEŻENIE:** Broń nie zawiera ołowiu, jednakże można z niej strzelać amunicją zawierającą ołów albo komponenty ołowiane, co w Kalifornii uznawane jest za rakotwórcze, może powodować anomalie u noworodków czy też zakłócać proces rozmnażania. Osoby strzelające z broni, przebywające obok osoby strzelającej czy czyszczącej broń ostrzega się przed zagrożeniami ze strony ołowiu bądź komponentów ołowianych. Powinny one podjąć odpowiednie środki z zakresu ochrony zdrowia. Podczas obsługi broni unikać kontaktu z ołowiem, po kontakcie z ołowiem należy umyć ręce. Podczas strzelania w pomieszczeniach zamkniętych konieczna jest dobra wentylacja.

*W przypadku zapytań związanych z bronią czy jej obsługą prosimy zwracać się do nas. Chętnie udzielimy dalszych informacji.*



### Zalecenia specjalne odnośnie pneumatycznych pistoletów sprężynowo-tłokowych

Weihrauch zaleca przestrzeganie następujących punktów, aby zapewnić dobre wyniki:

- Pistolety sprężynowo-tłokowe wymagają oddania ponad 100 strzałów, aby się „wstrzelać“.
- Podczas napinania i ładowania broni **należy zawsze jedną ręką trzymać za uchwyt.**
- Nie odkładać broni na sztywne, twarde podłoże. Jako podpory używać własnej ręki. Jeszcze lepszy jest do tego celu worek napełniony piaskiem.
- W przypadku zmiany złożenia się do strzału, położenia ręki czy punktu przyłożenia zmienia się również położenie punktu trafienia.
- Celowniki optyczne należy montować zawsze w odległości 5,5 do 7,5 cm od oka (w przypadku zastosowania kolby domontowywanej).
- Pociągnąć za spust do punktu oporu, a następnie spokojnie dalej. Nie skubać ani nie szarpać spustu.
- Po oddaniu strzału pozostać jeszcze kilka sekund przy celu. Jest to bardzo ważne!
- Każda broń ma swoją charakterystykę. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy wypróbować różne gatunki pocisków Diabolo.
- **Pistolet, pocisk ani celownik/luneta nie wiedzą, gdzie jest tarcza. Za bezpieczne strzelanie odpowiada strzelec!**
- **Przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. W razie jej braku można ją zamówić pod załączonym adresem.**



**Zawsze należy pamiętać: Nie masz w rękach zabawki, lecz broń.**

**Nieprawidłowe bądź beztrojskie użytkowanie broni może być przyczyną poważnych obrażeń, a nawet śmierci.**

Z broni może korzystać osoba dorosła, znająca się na strzelectwie, bądź inna pod jej nadzorem. Przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju. Broń należy trzymać **zawsze** skierowaną w bezpieczną stronę!

Podczas postępowania się pistoletem pneumatycznym nie postępować gwałtownie, zwłaszcza podczas napinania czy zamykania broni.

Podczas napinania, ładowania i zamykania nie **umieszczać** palców, elementów odzieży itp. na albo w pobliżu języka spustowego ani zabezpieczenia.

Zwracać uwagę na zmiany w broni, mogące zmniejszyć jej bezpieczeństwo. W przypadku stwierdzenia błędu bądź usterki broni natychmiast przerwać strzelanie i odesłać broń do autoryzowanego sprzedawcy bądź do naszej firmy.

Pistolet HW 45 jest pistoletem sprężynowo-tłokowym.

**Napinanie:** Z pistoletu HW 45 można strzelać dwustopniowo – stopień 1: z niskim ciśnieniem – stopień 2: z wysokim ciśnieniem.

Podczas napinania i zamykania unikać dotykania celownika mikrometrycznego (szczerbiny).

**Regulacja celownika:** Należy zawsze pamiętać o tym, że celownik posiada pozycję „wstrzelania” dla stopnia ciśnienia 1 bądź 2.

**Napinanie i zabezpieczanie:** Przed napięciem pistoletu, **należy** ustawić dźwignię zabezpieczającą w pozycji „**zabezpieczona**” (patrz rys. „Zabezpieczenie” str. 12). Pistolet pneumatyczny ma zabezpieczenie ręczne. Zwracać uwagę na to, żeby **zawsze najpierw** zabezpieczyć broń. Podczas napinania części górnej spust jest zablokowany. Odblokowuje się ponownie dopiero po zamknięciu części górnej.

Teraz można pociągnąć kurek do tyłu. Część górną podnieść i poprowadzić po łuku do przodu (patrz rys. „Napinanie” str. 11):

- ① Do strzelania pod niskim ciśnieniem wystarczy napiąć część górną tylko do pozycji pionowej 1.
- ② Aby osiągnąć stopień 2, należy poprowadzić część górną dalej do przodu.

Część górną można napinać również do dowolnego położenia do oporu, tj. do stopnia 2.

Przy otwartej części górnej działa automatyczne zabezpieczenie spustu.

**Ładowanie:** Ładowanie jest możliwe tylko w poz. 1 bądź 2. Pocisk Diabolo należy włożyć tak, by był zlicowany z końcem lufy (patrz rys. „Ładowanie” str. 11).

Umieścić część górną ponownie w pozycji wyjściowej i zamknąć ją. Zwrócić uwagę na prawidłowe zatrzasknięcie się kurka (docisnąć go kciukiem do przodu).

**Uwaga: Broń jest nabita i gotowa do strzału!**

**Strzelanie:** Teraz można odbezpieczyć broń, wycelować i oddać strzał (patrz rys. „Zabezpieczenie” str. 12/„Celowanie” str. 15).

Aby odprężyć napięty pistolet bez **wprowadzonego pocisku Diabolo**, docisnąć wylot lufy do miękkiego przedmiotu (dywan, karton) i nacisnąć spust.

Jeżeli **broń jest naładowana**, należy ją skierować w stronę bezpiecznego kulochwytu, wycelować i wystrzelić.

Pistolet jest wyposażony w dokładnie regulowany język spustowy.

Zalecamy pozostawienie fabrycznego ustawienia spustu i nieregulowanie go bądź oddanie do regulacji do wykwalifikowanego rusznikarza zajmującego się bronią pneumatyczną. Nieprawidłowa regulacja może sprawić, że broń będzie niebezpieczna.

**Ostrzeżenie: Zmiany w mechanizmie broni mogą spowodować jej nieprawidłowe działania. Manipulacje mogą sprawić, że używanie broni będzie niebezpieczne.**

Regulacja spustu patrz str. 13.



**Przed rozpoczęciem konserwacji/czyszczenia upewnić się zawsze, że broń nie jest nabita ani napięta.**

**Nigdy** nie demontować pistoletu ani nie dokonywać samodzielnych napraw. Nieprawidłowa obsługa bądź demontaż może być przyczyną obrażeń bądź uszkodzenia broni. Wnętrze pistoletu jest **pod ciśnieniem** i może je otwierać **tylko specjalista**. Dlatego w przypadku zakłóceń w pracy pistolet musi sprawdzić, a w razie potrzeby naprawić specjalista albo należy go odesłać do naszej firmy. Dotyczy to szczególnie wymiany pierścienia tłokowego lub sprężyny tłoka. Dozwolone jest stosowanie tylko oryginalnych części zamiennych Weihrauch.

Wszystkie części stalowe należy po użyciu bądź dłuższym okresie nieużywania broni dokładnie natrzeć szmatką nasączoną olejem, co zapewni dobry wygląd i działanie na dłuższy czas, a także zabezpieczy powierzchnię przed korozją.

Broń należy regularnie konserwować. Zanieczyszczona lufa wpływa na celność strzałów. Wnętrze lufy należy po użyciu broni zabezpieczyć przed rdzą, przecierając wyciorem z lekko naoliwionymi pakułami albo knotem wzgl. oczyścić korkiem filcowym. **Nie używać** szczotek drucianych ani wyciorów z wkładami stalowymi. Mogą one uszkodzić wnętrze lufy. Lufę można czyścić **tylko** w kierunku od gniazda naboju do wyloty lufy.

Oleju należy używać oszczędnie. Używać **tylko** oleju nie zawierającego żywic ani kwasów.

Nie należy strzelać z nienabitego pistoletu (wyjątek patrz str. 6, u dołu), broń należy również przechowywać z odciążoną sprężyną.

Przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych ogrzać najpierw broń do temperatury pokojowej.

**Ważna wskazówka:** Pianka może działać agresywnie na powierzchnie broni i powodować ich uszkodzenie. Dlatego broń należy umieszczać we wkładzie piankowym walizki tylko w torbie foliowej.

**OSTRZEŻENIE:** W Kalifornii wiadomo, że ołów albo komponenty ołowiane są rakotwórcze, mogą wywołać anomalie u noworodków oraz zakłócać proces rozmnażania. Osoby czyszczące broń powinny podjąć działania ochronne, aby uniknąć kontaktu czy zetknięcia się z tego rodzaju chemikaliami.





Na każdą broń WEIHRAUCH udzielamy rękojmi ustawowej.

Dopracowane konstrukcje, stabilność wymiarów i najlepsze materiały gwarantują długą żywotność i niezawodne działanie.

Rękojmia nie obejmuje oczywiście szkód spowodowanych przez nieprawidłową obsługę albo normalne zużycie, dotyczy to również uszkodzeń sprężyny oraz pierścieni tłokowych.

Dotyczy to również zastosowania nieodpowiedniej amunicji.

Również dokonywanie zmian bądź napraw przez osoby do tego nieuprawnione powoduje natychmiastową utratę praw do roszczeń z tytułu rękojmi.

W przypadku objętym rękojmią wymieniamy uszkodzone części bezpłatnie.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian technicznych i ulepszeń.

## Notatki:

---

## Ładowanie (patrz obsługa str. 7)



Podczas napinania, ładowania i zamykania **nie umieszczają** palców, elementów odzieży itp. na albo w pobliżu języka spustowego.

**Zawsze** używać okularów strzeleckich.

Napinanie:




**Uwaga:** Uważać na palce! -  
Tutaj jest punkt możliwego zakleszczenia - na wszelki wypadek trzymać palce z dala od spodu części górnej.

Część górna

Lufa z gniazdem naboju

Diabolo


Stosować **tylko** pociski Diabolo, **nie używać** kolców stalowych, strzał stalowych, kulek okrągłych itp. Zwracać uwagę na to, by pociski nie były uszkodzone. Nie używać pocisków używanych. Przestrzegać kalibru broni.



**Zabezpieczanie** (patrz obsługa str. 7)

Pistolet pneumatyczny ma zabezpieczenie ręczne. Zwracać uwagę na to, żeby **zawsze najpierw** zabezpieczyć broń.

Podczas napinania części górnej spust jest zablokowany. Odblokowuje się ponownie dopiero po zamknięciu części górnej.



## Regulacja twardości spustu (patrz str. 8)

Pistolet jest wyposażony w dokładnie regulowany język spustowy.

Fabryczne ustawienie punktu oporu jest optymalne i nie należy go zmieniać na bardziej miękkie.

**Ostrzeżenie:** Zmiany w mechanizmie broni mogą spowodować jej nieprawidłowe działanie. Manipulacje mogą sprawić, że używanie broni będzie niebezpieczne.

**Zawsze** należy się upewnić, że broń **nie jest** naładowana ani napięta.

Spust można wyregulować dopasowując całkowicie do indywidualnych potrzeb:

a) Regulacja drogi do punktu oporu

- Obrót w prawo: krótsza


- Obrót w lewo: dłuższa

b) Regulacja punktu oporu

- Obrót w prawo: bardziej twardy

- Obrót w lewo: bardziej miękki

Pistolet jest wyposażony - jako broń sportowa o wysokiej jakości - w precyzyjnie regulowany celownik mikrometryczny:



Wylot lufy

Muszka


Część górna z lufy




Kierunek bezpieczny

Ośłona języka spustowego

Język spustowy



z lufą



# **WEIHRAUCH**

**S  
P  
O  
R  
T**

*Nasz program dla hobby i sportu:*

- Pistolety pneumatyczne
- Wiatrówki
- Broń do obrony własnej
- Broń powtarzalna sportowa i myśliwska

*Zamów prospekty!*

**Weihrauch & Weihrauch Sport  
GmbH & Co. KG**

*Postfach 20 · 97634 Mellrichstadt  
Germany*

*e-mail: [info@weihrauch-sport.de](mailto:info@weihrauch-sport.de)  
Internet: [www.weihrauch-sport.de](http://www.weihrauch-sport.de)*



**Sparare con le ottiche target**  
**Tiro con ópticas de puntería**  
**Strzelanie z użyciem optyki celowniczej**

IT

La sezione superiore dell'HW 45 è dotata di una guida prismatica da 11 mm per il montaggio di un mirino ottico.

ES

La parte superior de la HW 45 está equipada con un carril prismático de 11 mm para montar una mira óptica.

PL

Górna część HW 45 jest wyposażona w szynę pryzmatyczną 11 mm do montażu celownika optycznego.



IT

L'HW 45 è corredato di una guida per picantinaggi come accessorio. Questa può essere posizionata sulla parte superiore nelle apposite scanalature. Viene spinta in avanti per il bloccaggio e fissata con 2 viti.

ES

Con la HW 45 se incluye como accesorio un riel para picantones. Puede colocarse en la parte superior, en las ranuras previstas para ello. Se empuja hacia delante para bloquearlo y se fija con 2 tornillos.

PL

Szyna picantinny jest dołączona do HW 45 jako akcesorium. Można ją umieścić na górnej części w przewidzianych do tego rowkach. Jest ona przesuwana do przodu w celu zablokowania i zabezpieczona 2 śrubami.





***Il nostro programma per Hobby e Sport:  
Nuestra gama de productos para deporte y Hobby:  
Nasz program dla hobby i sportu:***

- **Pistole ad aria compressa**  
pistolas de aire comprimido  
Pistolety pneumatyczne
- **Fucili ad aria compressa**  
escopetas de aire comprimido  
Wiatrówki
- **Armi per la difesa personale**  
armas de autodefensa con cartuchos de foguero  
Broń do obrony własnej
- **Carabine da caccia e da tiro**  
escopetas de repetición para el deporte y la caza  
Broń powtarzalna sportowa i myśliwska

***Richiedete il nostro catalogo!  
Solicite prospectos!  
Zamów prospekty!***



**Weihrauch & Weihrauch Sport  
GmbH & Co. KG**

**Postfach 20 • 97634 Mellrichstadt  
Germany**

**email: [info@weihrauch-sport.de](mailto:info@weihrauch-sport.de)  
Internet: [www.weihrauch-sport.de](http://www.weihrauch-sport.de)**